


## 携 帯 型



- ボタンを押してコールセンターへ通報
- 緊急ブザーを引っ張ると、ブザーが鳴り同時に  
緊急通報
- 会話が可能
- 電池が少なくなったら（電池残量が1）センター  
からお知らせ

## みまもりセンサー



- ドア、又は、冷蔵庫等に設置し動きを感知する
  - 24 時間動きがなかった場合、コンタクトセンター  
から安否確認を行い、万が一の事態に備える
- ※カメラやマイクはついていないので、プライバシー  
は守れます